

**KWC** Clean&Care



# Herzliche Gratulation!

Sie haben sich für ein KWC Produkt und damit für Schweizer Qualität entschieden.

## **Tradition**

Seit der Gründung im Jahre 1874 steht KWC für fortschrittliche Produktionsverfahren und zukunftsweisende Technologien. Die langjährige Erfahrung fließt in jede neue Armaturengeneration mit ein.

## **Swiss Excellence**

KWC hat seit ihren Anfängen mit zahlreichen Innovationen und Patenten die Branche mitgeprägt und bewegt. Und das tun wir heute noch. Dabei setzen wir ganz auf Swissness: Wir entwickeln und produzieren unsere Armaturen hier in Unterkulm – und vertreiben sie in die ganze Welt.

## **Design**

Wer nachhaltig denkt, kümmert sich neben zukunftsgerichteten Technologien auch um eine gute Formsprache, die auch morgen noch aktuell ist. Hohe Ansprüche an Design und Ästhetik sind für KWC daher eine Selbstverständlichkeit.

**Wir wünschen viel Vergnügen und «reine Freude» mit Ihrem KWC Qualitätsprodukt.**

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

- Achten Sie darauf, dass die Oberfläche Ihrer KWC Armatur beim Reinigen nicht warm ist (bei Zimmertemperatur reinigen).
- Reiben Sie die Armatur nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch (z. B. Mikrofasertuch) trocken.
- Verwenden Sie keine aggressiven, sondern milde und pH-neutrale (6,5–7,5) Reinigungsmittel.
- Bitte halten Sie sich an die Anwendungs- und Sicherheitshinweise des Reinigungsmittelherstellers.



- Tragen Sie das Reinigungsmittel mit einem Tuch auf (nicht aufsprühen).
- Entkalken ist ein aggressiver Vorgang für die Armatur. Entkalken Sie daher nur bei Bedarf und lokal. Spülen Sie die Armatur anschliessend gut mit kaltem Wasser ab und reiben Sie die Armatur mit einem weichen Tuch (z. B. Mikrofasertuch) trocken.
- Vermeiden Sie scheuernde und säurehaltige Reinigungsmittel sowie kratzende Schwämme.

# So bleibt Ihre KWC Armatur in Bestform



**Nach jeder Anwendung von Reinigungschemikalien bitte gründlich mit klarem Wasser nachreinigen.**



**Keine scheuernden (sandhaltigen) Reinigungsmittel und Reinigungsutensilien**

- Kein Zerkratzen der Oberfläche



**Nicht zu viel Reinigungsmittel**

- Eindringende Mittel zerstören das Innenleben (Dichtung, O-Ring, Patrone) der Armatur.
- Lebensmittelechtes Fett, das es braucht, um die Beweglichkeit des Auslaufs zu gewährleisten, kann durch Reinigungsmittel aufgelöst und ausgeschwemmt werden.



**Keine säurehaltigen Reinigungsmittel**

- Stark konzentrierte, sandhaltige Reinigungsmittel verätzen die Chromoberfläche. Diese kann verblässen und es können sich blaubraune Flecken bilden.
- Bitte halten Sie sich an die Anwendungs- und Sicherheitshinweise des Reinigungsmittelherstellers.



### **Keine Zerstäuber verwenden**

- Eindringende Mittel zerstören das Innenleben (Dichtung, O-Ring, Patrone) der Armatur.



### **Keine harten Reinigungsgegenstände**

- Kein Zerkratzen der Oberfläche



### **Häufige Pflege**

- Keine Verkalkungen und andere Rückstände
- Hygienische Armatur
- Der Wasserfluss bleibt angenehm sanft

# Spezielle Pflegeanleitungen

## Schwarz verchromte Armaturen

Für einen nachhaltigen Glanz empfehlen wir Ihnen, schwarz verchromte Armaturen (z.B. KWC EVE) gelegentlich mit einem Autowachs (für Hochglanz) einzuwachsen.

## Auszugschläuche



2 ml der Silikon-Flüssigkeit auf Vliestuch geben.



Auszugschlauch herausziehen und die Flüssigkeit gleichmässig auf der Schlauchlänge verteilen.

Wenn der Auszugschlauch 5x täglich herausgezogen wird, ist eine Anwendung alle 6–8 Monate ausreichend. Die Anwendung bei Bedarf wiederholen.

## Brausesiebe mit Turn and Clean (TAC) und Mischdüsen von Küchenbrausen



Das Brausesieb kann dank TAC ohne Werkzeug, durch einfaches Drehen, demon-

tiert und gereinigt werden. Kalk auf den Noppen lässt sich mit dem Daumen oder der Handfläche brechen und dann abwischen bzw. abspülen. Mischdüsen mit Essig-Wasser-Gemisch regelmässig reinigen.

## Mischdüsen

Mischdüsen mit Essig-Wasser-Gemisch regelmässig reinigen.

## Antikalk-Noppen

Kalk auf den Noppen lässt sich mit dem Daumen oder der Handfläche brechen und dann abwischen bzw. abspülen.

## Duschbrauseköpfe

Brausesiebe von Duschbrausen können für die Reinigung nicht demontiert werden. Hinweise zur Reinigung siehe Anleitung Silikon-Oberflächen bzw. Antikalk-Noppen.

## Silikon-Oberflächen

Schmutz- und Kalkflecken auf der Silikon-Oberfläche nur mit mildem Reinigungsmittel entfernen. Säurehaltige und scheuernde Reinigungsmittel sowie kratzende Putzschwämme vermeiden. Reinigungsmittel-Rückstände mit kaltem Wasser abspülen und Silikon-Fläche mit einem weichen Tuch (z. B. Mikrofasertuch) trockenreiben.

Hinweis: Halten Sie Haarfärbemittel von Silikon-Oberflächen fern.



# Rechtlicher Hinweis

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung, natürlicher Abnützung oder zu grosser Inanspruchnahme entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen!

## **Kontakt**

Wünschen Sie weitere Informationen zu den KWC Produkten oder unseren Dienstleistungen? Dann besuchen Sie unsere Website [www.kwc.com](http://www.kwc.com). Gerne stehen wir Ihnen in unserem Customer Care Center unter Tel. +41 62 768 68 68 auch telefonisch zur Verfügung. Sie erreichen uns ausserdem mit dem Online-Formular «Customer Care Center» unter «Kontakt» auf [www.kwc.com](http://www.kwc.com).



802040 10/12

## KWC AG

Hauptstrasse 57

Postfach 179

CH-5726 Unterkulm

Tel. +41 (0)62 768 68 68

Fax +41 (0)62 768 61 62

[www.kwc.com](http://www.kwc.com)

